

# Elektroniskt kodlås INSYS CombiLock 200 Pro – kort version

Detta skåp levereras med ett elektroniskt kodlås, Combi Star Pro. Nedan följer en kort användarbeskrivning. Leveranskoden är **123456**

## Öppning av skåpet

Tryck användarnummer 0 (Master) sedan direkt koden (vid leverans 123456), vrid sedan knappsatsen  $\frac{1}{4}$  varv medsols. Alltså i en följd 0123456.

Öppna dörren med vredet.

## Låsning av skåpet

Stäng lådan och vrid tillbaka knappsatsen till upprätt läge.

**Knappsatsen måste stå i upprätt läge för att skåpet skall vara låst.**

**Programmering av koder skall alltid göras med skåpdörren öppen och låsreglarna ute!**

## Byte av Masterkod – görs alltid med låset låst i upprätt läge.

1. Tryck 0 sedan befintlig, 6-siffrig kod (vid leverans 123456), låset klickar till
2. Tryck inom 10 sekunder \*0\*
3. Tryck befintlig, 6-siffrig kod och sedan \*
4. Tryck ny 6-siffrig kod och sedan \*
5. Tryck nya 6-siffriga koden och sedan \* igen

Klart, prova att nya koden fungerar genom att trycka 0 + nya koden.

## Skapa/ändra användarkod

1. Tryck 0 sedan befintlig 6-siffrig masterkod låset, klickar till
2. Tryck inom 10 sekunder \*1\*
3. Tryck användarnummer sedan \* (anv 1 = 1\* , anv 9 = 9\*)
4. Tryck 6-siffrig masterkod sedan \*
5. Tryck ny 6-siffrig användarkod och sedan \*
6. Tryck nya 6-siffriga koden och sedan \* igen

Vid ändring av redan programmerad användarkod tryck befintlig användarkod under punkt 1 och 4.

Användaren öppnar sedan genom att trycka sitt användarnummer (1-9) och sedan sin 6-siffriga kod.

## Radera användarkod

1. Tryck 0 sedan befintlig 6-siffrig masterkod, låset klickar till
2. Tryck inom 10 sekunder \*1\*
3. Tryck användarnummer sedan \* (anv 1 = 1\* , anv 9 = 9\*)
4. Tryck 6-siffrig masterkod sedan \*
5. Tryck \*

### Programmera dubbelkommando (krav på 2 som öppnar)

1. Tryck Masterkoden (0 och 6 siffror), låset klickar till
2. Tryck inom 10 sekunder \*2\*
3. Tryck 6-siffrig Masterkod sedan \*
4. Tryck 1\*

Dubbelkommando är aktiverat

### Öppna med dubbelkommando

1. En användare trycker sitt användarnummer (0-9) + 6-siffrig kod
2. Grön lampa lyser fast
3. Nästa användare trycker sitt användarnummer (0-9) + 6-siffrig kod
4. Låset kan öppnas

### Programmera tidsfördröjning

1. Tryck 0 sedan befintlig 6-siffrig Masterkod, låset klickar till
2. Tryck inom 10 sekunder \*3\*
3. Tryck den 6-siffriga Masterkoden sedan \*
4. Tryck antal minuter tidsfördröjning (01-99) sedan \*
5. Tryck antal minuter öppningsbar tid (01-99) sedan \*

### Öppning med tidsfördröjning

1. Tryck kod
2. Vänta under tidsfördröjningen, låset signalerar och ger fast grönt sken
3. Tryck koden igen inom öppningsbara tiden
4. Vrid låset till öppet

### Fel kod

Om man slår fel kod 4 gånger i rad spärras låset i 5 minuter innan man får 2 försök igen. Under spärrtiden blinkar låset var 10:e sekund.

### Batteri

Låset drivs av 2 st AAA batterier. Använd fräscha alkaliska batterier.

När batteriet börjar bli svagt signalerar låset med 10 korta pip och röd/grön blink vid öppning. Batteriet skall då bytas. Batteriet sitter under knappsatsen. Fäll ned knappsatsen genom att trycka ned spärren som sitter "kl 12" med **bifogat verktyg** och fäll ned. Byt batterierna i batterihållaren. Fäll igen knappsatsen.

När knappsatsen varit öppnas måste koden slås en gång för att aktivera låset igen. Sedan kan man öppna som vanligt.

**För utförlig instruktion med låsets alla möjligheter, eller problem, kontakta oss**

**Kassaskåpspoolen AB tel 08-7552280, Mail: [info@kassaskapspoolen.se](mailto:info@kassaskapspoolen.se)**