

# Bruksanvisning Digitallås D-510



Detta skåp är leveranskontrollerat av:

DATUM.....NAMN.....

---

## **OBS!!**

**Denna instruktion är mycket viktig. Läs den i sin helhet innan du påbörjar kodändring !!!**

### **1. Öppning av skåp första gången**

1. Tryck \*
2. Tryck leveranskod (fabrikskod) som är 1234
3. Tryck #
4. Vrid handtaget/nyckel till höger, öppna skåpet, displayen visar "MATCH"

### **2. Alarmfunktion vid fel kod**

På insidan av skåpet finns en knapp markerad med "A". När den är intryckt aktiveras ett larm efter ca 20 sekunder om du tryckt fel kod. Önskas ej denna funktion skall knappen ej tryckas in. Vid felaktig kod får man en strafftid på ca 15 minuter innan det är möjligt att öppna skåpet, även om rätt kod används.

### **3. Ändring av leveranskod**

Ändring av fabrikskod skall ske när dörren är öppen. Du kan använda mellan 4 och 16 siffror, för den personliga kod som du väljer.

1. Tryck på knappen "M" på insidan av skåpet
2. Tryck in din nya personliga kod (ex. 5555)
3. Tryck sedan på # för att avsluta och bekräfta ändringen (SUCCESS visas på displayen)
4. Prova med öppen dörr 3 gånger, och förvissa dig om att koden fungerar (MYCKET VIKTIGT), ordet "MATCH" skall visas på displayen.
5. Stäng dörren