

## E24K användare instruktioner.

Läs instruktionerna innan du börjar använda skåpet. Fabriks koden till skåpet är 1,5,9,#.

### Första gången du använder skåpet.

Öppna dörren med nyckeln som medföljer skåpet, nyckelhålet är placerat under den runda plast skyddet. Montera fyra 1.5V/AA batterier i batteri facket.

### Öppna skåpet.

Slå in koden, när grön lampa lyser öppna dörren inom 5 sekunder vrid handtaget medurs.

Fabriks koden ska enbart användas första gången dörren öppnas !!!!

Ändra koden genom att trycka in den röda kod knappen som sitter inne i skåpet. Slå sedan in den nya koden och avsluta med # för att bekräfta den nya koden. Detta ska utföras när dörren är öppen.

Kontrollera att koden fungerar genom att med dörren öppen slå koden ett antal gånger, vrid vredet i stängt läge slå koden lyser lampan grönt och du kan vrida vredet till öppet länge, fungerar allt som det ska så kan du börja använda skåpet.

### Stänga skåpet.

Stäng dörren och vrid handtaget moturs.

### Byta batterier.

När den röda lampan börja blinka är det dags att byta batterier.

Byt batterier så fort du ser den röda lampan börja blinka.