

# Bruksanvisning

## Kaba Mas högsäkerhetslås

### Modell LC



# Bruksanvisning

## Kaba Mas högsäkerhetslås

### Modell LC

#### 1. Allmänt

Högsäkerhetslåset LC från Kaba Mas är ett batteridrivet elektroniskt kodlås med flera inbyggda funktioner som kan aktiveras via knappatsen. Låset kan hantera upp till två öppningskoder.

Programmera alltid med öppen skåpdörr och kontrollera resultatet innan dörren stängs.

#### 2. Att öppna och stänga låset

1. Knappa in öppningskoden. Låset signalerar med en grön blinkning. Fabriksinställd kod är 502550.
2. Vrid handtaget till öppet läge innan låset signalerar med en grön och en röd blinkning (inom 4 sekunder).
3. För att stänga, vrid tillbaka handtaget till låst läge. Kontrollera alltid att dörren verkligen är låst genom att känna på handtaget.

*Notera! Fem felaktiga koder medför att låset blockeras i tre minuter. Varje felaktig kod efter detta innebär ytterligare tre minuters blockering. Att låset är blockerat indikeras med röda blinkningar.*

*Notera! Om låset signalerar med en serie gröna och röda blinkningar och pip vid öppning indikerar detta att batteriet börjar ta slut och behöver bytas ut (se avsnitt 9).*

#### 3. Att lägga in nollställningskod

En nollställningskod kan läggas in för att kunna nollställa låset med om öppningskoden skulle komma bort. Vid en nollställning återgår låset till fabriksinställning med öppningskod 502550.

*Notera! Om en nollställningskod önskas måste den läggas in före annan programmering utförs, annars förloras möjligheten permanent. Nollställningskoden går sedan inte att ändra eller ta bort. Om en nollställningskod ej önskas, gå direkt vidare till avsnitt 5.*

1. Tryck # och sedan **0**. Låset signalerar med en grön blinkning. Om nollställningsfunktionen är permanent avstängd felindikerar låset med 3 röda blinkningar.
2. Knappa in den fabriksinställda (inaktiva) nollställningskoden **120943**. Låset signalerar med en grön blinkning. Om nollställningskod redan lagts in felindikerar låset med 3 röda blinkningar.
3. Knappa in en ny 6-siffrig nollställningskod. Låset signalerar med en grön och en röd blinkning.
4. Knappa in den nya nollställningskoden igen. Låset signalerar med en grön och en röd blinkning.

#### 4. Att avgöra om nollställningskod är inlagd

1. Tryck # och sedan **9**. Låset signalerar då enligt följande:
  - Två röda blinkningar indikerar att nollställningskod ännu ej lagts in.
  - Fem röda blinkningar indikerar att nollställningskod är inlagd.
  - En grön blinkning indikerar att nollställningsfunktionen är permanent avstängd.

#### 5. Att ändra öppningskod

*Notera! Öppningskod 1 är inlagd från fabrik. Öppningskod 2 måste först läggas in enligt avsnitt 6.*

1. Tryck # och sedan **1** för att ändra kod 1, eller # och # och sedan **1** för att ändra kod 2.
2. Knappa in nuvarande öppningskod. Fabriksinställd öppningskod 502550.
3. Knappa in en ny 6-siffrig öppningskod. Knappa därefter in den nya öppningskoden igen.

#### 6. Att Lägga in / Ta bort / Möjliggöra låsöppning / Omöjliggöra låsöppning för öppningskod 2

*Notera! Dessa kommandon är bara tillgängliga när låset är inställt på enanvändaröppning (se avsnitt 7). Öppningskod 2 blir automatiskt 502550 vid inläggning och låsöppning blir automatiskt möjliggjord.*

1. Tryck # och sedan:
  - 3** för att lägga in öppningskod 2, eller
  - 4** för att ta bort öppningskod 2, eller
  - 6** för att möjliggöra låsöppning för öppningskod 2, eller
  - 7** för att omöjliggöra låsöppning för öppningskod 2
2. Knappa in öppningskod 1.

## 7. Att ändra öppningsläge

Låset är fabriksinställt på enanvändaröppning, d.v.s. det krävs enbart en öppningskod för att öppna låset. Låset kan också ställas in på tvåanvändaröppning. Tvåanvändaröppning innebär att två användare måste knappa in sina respektive öppningskoder efter varandra inom loppet av 30 sekunder för att öppna låset.

*Notera! Ändring till tvåanvändaröppning medför att öppningskod 1 och öppningskod 2 sätts till 502550. Ändring till enanvändaröppning medför att öppningskod 1 sätts till 502550 och att öppningskod 2 tas bort. Ändring av öppningskod görs sedan enligt avsnitt 5.*

1. Tryck # och sedan **2**.
2. Enanvändaröppning till tvåanvändaröppning: Knappa in öppningskod 1.  
Tvåanvändaröppning till enanvändaröppning: Knappa in öppningskod 1 och öppningskod 2.

## 8. Att nollställa låset

Vid en nollställning återgår låset till fabriksinställning med öppningskod 502550.

*Notera! Nollställningskoden måste först ha lagts in enligt avsnitt 3.*

1. Tryck # och sedan **0**.
2. Knappa in nollställningskoden.

## 9. Att byta batteri

1. Öppna dörren och låt den vara öppen under batteribytet.
2. Sätt in en liten skruvmejsel eller liknande verktyg i uttaget under knappsatsen.
3. Bänd försiktigt knappsatsen utåt med hjälp av verktyget.
4. Tag bort det gamla batteriet och ersätt det med ett nytt alkaliskt 9V (6LR61) batteri. Batterier av fabrikat Duracell rekommenderas.
5. Sätt tillbaka knappsatsen och se till att kabeln inte kommer i kläm.
6. Prova låsets funktion.
7. Klistra fast ett nytt sigill så att hälften fäster mot knappsatsens sida och hälften mot dörrens utsida.