

Instruktion sedelbox

Produkten

Höjd x Bredd x Djup: 300 x 120 x 250

Vikt: 9 kg

Batterier: 8 st 1.5V AA Alkaline

Detta medföljer:

Instruktion användare

Förankringsbultar

Garantihandling

Viktigt!

- Säkerställ att boxen är ordentligt fastsatt så att den inte lossnar och skadar någon
- Använd endast dammtrasa för att rengöra knappsatsen, ej vätska
- Öppna inte luckans innerplåt eller försök reparera själv

Öppna boxen utan tidsfördröjning

- Tryck användarkod 4 siffror eller superviserkod 6 siffror och sedan “#”
- Fabrikskod användare är “1111” & fabrikskod superviser är “123456”
- LED lampan kommer att blinka 2 gånger och en signal kommer att höras
- För att öppna sedelboxen, vrid vredet medurs och öppna luckan

Tryck	Indikation	Kommentar
Rätt användar- eller superviserkod	Signal och LED blinkar två gånger	Rätt kod, luckan kan öppnas
Fel användar- eller superviserkod	Felsignal, LED blinkar ej	Fel kod, försök igen med rätt kod.

Öppna boxen med tidsfördröjning

- Om tidsfördröjning är programmerad kan inte boxen öppnas direkt
- För att öppna sedelboxen tryck “#”. Tiden börjar räkna ner
- Efter programmerad tidsfördröjning ljuder 5 pipsignaler
- Tryck användarkod 4 siffror eller superviserkod 6 siffror och sedan “#”
- LED lampan kommer att blinka 2 gånger och en signal kommer att höras
- För att öppna sedelboxen, vrid vredet medurs och öppna luckan



Tryck	Indikation	Kommentar
#	Pipsignal och LED blinkar två gånger	Tidsfördröjningen börjar räkna ner
-	Pipsignal och LED blinkar två gånger	Sedelboxen kan öppnas med kod
Rätt användar- eller supervisorkod	Signal och LED blinkar två gånger	Rätt kod, luckan kan öppnas
Fel användar- eller supervisorkod	Felsignal, LED blinkar ej	Fel kod, försök igen med rätt kod

Stänga och låsa

För att stäcka och låsa sedelboxen, stäng luckan och vrid vredet moturs

Ändra användarkoden

- Öppna sedelboxen med nuvarande kod
- Tryck nya koden med luckan öppen och avsluta med “#”
- Koden är ändrad

Ändra superviserkoden

- Öppna boxen med nuvarande kod
- Tryck “*” tre gånger, tryck nuvarande supervisorkod och avsluta med “#”
- Tryck “*” och ny 6-siffrig supervisorkod, avsluta med “#”

Tryck	Indikation	Kommentar
*** gamla supervisorkoden # * ny supervisorkod # (example: ***123456#*654321#)	Pipsignal och LED blinkar två gånger	Supervisorkoden är ändrad

Programmera tidsfördröjning

- i. Tryck "*" och sedan siffran för tidsfördröjningens längd, avsluta med "#"

Exempel: *X#

X: Siffran för tidsfördröjningens längd

- ii. Se nedan för den siffra som du vill programmera

Siffra	Time delay
0	Ingen tidsfördröjning
1	30 sekunder
2	60 sekunder (1 minut)
3	90 sekunder
4	120 sekunder (2 minuter)
5	150 sekunder
6	180 sekunder (3 minuter)
7	210 sekunder
8	240 seconds (4 minuter)
9	270 sekunder

Tryck	Indikation	Kommentar
* 5 #	Pipsignal och LED blinkar två gånger	Tidsfördröjning 2.5 minuter

Byta batterier

- När batterierna börjar bli dåliga hörs återkommande pipsignaler från låset
- Öppna knappsatsen genom att skruva upp skruven
- Ta bort dom åtta batterierna
- Sätt i åtta st nya 1.5V AA Alkaline batterier
- Skruva fast knappsatsen igen
- Lämna gamla batterierna till återvinning