

Låsinstruktion CS-2



HÂBECO
-säkerhet i ett begrepp

1. Öppna första gången

Slå koden 1 5 9 0 0, vid varje knapptryckning lyser den gula lampan och det hörs ett pip, avsluta med att trycka #. Den gröna lampan kommer nu lysa i 5 sekunder, under dessa 5 sekunder öppnar du skåpet genom att vrida vredet medurs.

2. Stängning av skåpet

Stäng dörren och vrid vredet moturs.

3. Viktigt att du byter till en egen personlig kod

Alla CS-2 skåp levereras med samma öppnings kod. Det är därför mycket viktigt att du byter till en egen personlig kod.

4. Programmera en egen personlig kod

Öppna dörren och tryck in den röda knappen som sitter på dörrens baksida. Den gula lampan börjar lysa. Slå din nya kod som kan innehålla 3-8 siffror avsluta med #. Den gula lampan kommer nu att sluta lysa för att indikera att den nya koden blivit accepterad och lagrad. Om programmeringen inte skulle fungera kommer den gula lampan blinka och du kommer att höra 5 pip. Programmeringen måste då göras om.

OBS! Förvara din nya kod säkert, fabrikskoden går nu längre inte att använda

5. Nödöppnings Nyckel

Till ditt skåp medföljer 2 st nycklar, dessa är till för att kunna öppna skåpet utan att använda digital låset. Ta bort batteriluckan och batterierna, sätt i nyckeln och vrid medurs, du kan nu öppna ditt skåp. **OBS!** Förvara INTE dina nödöppnings nycklar inne i skåpet.

6. Batteribyte

När den gula lampan fortsätter lysa då du slår en siffra är det en indikation om att det är dags att byta batteri. Ta bort batteriluckan som sitter under vredet, för luckan nedåt. Byt batteri och sätt tillbaka luckan.